V2-CRP-S40、S80

简要使用手册

本系统支持多种机器人类型,本手册仅以六关节机器人为例做了部分介绍。 对于其他类型机器人,请参考本手册和调试手册使用。

其他说明参考

CRP-S40、S80使用说明书 V2-CRP-S80硬件说明书 CRP-S40系统硬件说明书 CRP-S40 PLC说明书 CRP-S40 PLC说明书 CRP-S40、S80调试手册 CRP-S40、S80四垛工艺说明书 CRP-S40、S80码垛工艺说明书 CRP-S40、S80预约工艺说明书 CRP-S40、S80预约工艺说明书 CRP-S40、S80跟踪工艺说明书

请确保相关说明书到达本产品的最终使用者手中。



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

安全注意事项

使用本系统前,请务必熟读并全部掌握本说明书和其他附属资料,在熟知全部设备知识、安全知 识及注意事项后再开始使用。

本说明书中的安全注意事项分为"危险"、"注意"、"强制"、"禁止"四类分别记载。



必须遵守的事项。



需要说明的,即使是"注意"所记载的内容,也会因情况不同而产生严重后果,因此任何一条注 意事项都极为重要,请务必严格遵守。

甚至在有些地方就连"注意"或"危险"等内容都未记载,也是用户必须严格遵守的事项。

L



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



操作机器人必须确认。

操作人员是否接受过机器人操作的相关培训。

对机器人的运动特性有足够的认识。

对机器人的危险性有足够的了解。

未酒后上岗。

未服用影响神经系统、反应迟钝的药物。

★进行机器人示教作业前要检查以下事项,有异常则应及时修理或采取其他必要措施。
机器人动作有无异常。

原点是否校准正确。

与机器人相关联的外部辅助设备是否正常。

★示教器用完后须放回原处,并确保放置牢固。

如不慎将示教编程器放在机器人、夹具或地上,当机器人运动时,示教编程器可能与机器人或夹 具发生碰撞,从而引发人身伤害或设备损坏事故。

防止示教器意外跌落造成机器人误动作,从而引发人身伤害或设备损坏事故。

安全注意事项

安 全

目录

了 强制
安全操作规程
1、所有机器人系统的操作者,都应该参加本系统的培训,学习安全防护措施和使用机 器人的功能。
2、在开始运行机器人的之前,确认机器人和外围设备周围没有异常或者危险状况。
3、在进入操作区域内工作前,即便机器人没有运行,也要关掉电源,或者按下紧急停 机按钮。
4、当在机器人工作区编程时,设置相应看守,保证机器人能在紧急情况,迅速停车。
示教和点动机器人时不要带手套操作,点动机器人时要尽量采用低速操作,遇异常情况 时可有效控制机器人停止。
5、必须知道机器人控制器和外围控制设备上的紧急停止按钮的位置,以便在紧急情况 下能准确的按下这些按钮。
6、永远不要认为机器人处于停止状态时其程序就已经完成。因为此时机器人很有可能 是在等待让它继续运动的输入信号。

	目录	
日录		
安全注意事项····································	1	安全
1.1 机械正常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1	_ T .
1.2 伺服正常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1	目录
1.3 系统正常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1	1
1.4 参数设置合理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1	T
1.5 IO接线和PLC正常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1	2
2 系统按键, 界面介绍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	
2.1 系统按键介绍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2	3
2.1.1 物理按键 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3	
2.1.2 指示灯,蜂鸣器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3	4
2.1.3 急停按钮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3	_
2.1.4 模式选择开关 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3	5
2.1.5 安全开关 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 4	6
2.1.5 电子手轮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 4	0
2.2 界面介绍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5	7
2.2.1 主菜単区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6	
2.2.2 通用显示区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6	8
2.2.3 监视区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 7	
2.2.4 信息提示区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 7	9
2.2.5 状态控制区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 8	
2.2.6 坐标区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9	10
2.2.7 状态显示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9	11
2.2.8 子菜单区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9	11
2.3 示教、再现、远程调速 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10	

	2.3.1 示教调速方法	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	 10
	2.3.2 再现、远程调	速方法	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	 10
3 手	动各个关节和坐标		•••						 11
3	1.1 示教盒正确操作姿	势・・	•••	•••	•••		•••	• • • •	 11
3	3.2 手动各个关节和坐	标・・	•••	•••	•••	•••	••	• • • •	 12
4 编	;写程序试运行 ·		•••						 14
4	1.1 示教编程步骤 ·	••••	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	 14
4	.2 实例程序试运行	••••	•••	•••	•••	•••	••	• • • •	 18
	4.2.1 准备工作 :	••••	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	 18
	4.2.2 程序试运行	••••	•••	•••	•••	•••	••	•••	 18
5 程	諸序运行 ・・・・		•••						 20
5	1 启动 ・・・・・	••••	•••	•••	•••	•••	• •	•••	 20
5	5.2 暂停(停止)・	••••	•••	•••	•••	•••	• •	•••	 21
5	3 调速,运行方式,	工作模式	切换	•••	•••	•••	••	•••	 22
5	.4 停止后再启动・	••••	•••	•••	•••	•••	••	• • • •	 22
5	5.5 紧急停止 ・・・	••••	•••	•••	•••	•••	••	• • • •	 24
6 其	・ 他说明参考		• • •				•••	• • •	 25

目录

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

说明

本手册仅介绍如何快速将机器人运动起来。其他详细介绍【6 其他说明参考】

1 准备工作

	说明	
	准备工作1.1-1.4属于调试范畴,1.5属于使用范畴。即:这台机器人需要调试完	
成。	并且需要的10及外设连接正确。PLC调整正常。	

1.1 机械正常

确保机械装配正常,减速机工作正常,各个关节部件能够合理,顺畅工作。如需调整,请联系机械本体生产厂家。

1.2 伺服正常

确保伺服接线正常,参数设置合理,通电后,伺服本身不报警。与机器人系统连接 后,系统无报警。系统动作各关节,动作正常,准确。

1.3 系统正常

机器人系统上电后,无任何报警提示。按住安全开关后,动作各个关节,正常。

1.4 参数设置合理

机器人系统参数:机构参数,伺服参数准确无误。各个关节校准正确。机器人零位 标定准确。

1.5 IO接线和PLC正常

各个IO口接线正确,IO对应外设接线正确。需要修改PLC时,PLC编辑正确。

目



1

2

3

4

5

6

8

0

10

11

2.1.1 物理按键

:确认键,主要用于确认动作。

×):取消键,主要用于取消动作。

(♥↑;;;•)♥↓;;•): 速度升降键,用于示教,再现,远程调整速度。参考【2.3 示教、再现、远程调速】。

(): 程序启动键;两个按键功能相同没有差异。示教模式下用于试运行程序;再现 模式下用于启动程序运行。

Ⅰ 程序停止键,再现模式下用于停止程序运行。

🄁 : 窗口切换键,用于在通用显示区,监视区,信息提示区之间切换焦点。

🚹:主页键,备用。

2.1.2 指示灯, 蜂鸣器

POWER: 电源灯, 通电时灯点亮。

ALM:报警灯,系统报警时,长间隔时间闪烁。触摸屏幕操作时,灯快速闪烁。

蜂鸣器:与报警灯一致,系统报警时,长间隔时间蜂鸣。触摸屏幕操作时,快速蜂鸣。

2.1.3 急停按钮

在异常情况下紧急停止机器人。



关于急停的使用需要配合电路设计,且必须安全可靠,否则有可能达不到紧急停止 机器人的效果,影响安全。

2.1.4 模式选择开关



用于选择操作机器人的模式,在本系统中共有三种模式:示教(TEACH)、再现 (PLAY)、远程(REMOTE)。

2.1.5 安全开关

安全

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



在示教状态(TEACH)下当安全开关处于中间档位 时机器人将伺服使能,抱闸打开;若用力握紧或松开 安全开关,则断开机器人电源,电机处于抱闸状态。 在示教模式下,当需要移动机器人、记录或修改位置 点时,需要按下安全开关。

警告

安全开关按下,模式开关处于再现或远程时,机器人将上电,随时都会有运动的可 能,此时操作人员必须远离机器人,同时确保不能有人员处在机器运动范围之内,以免 发生事故。

说明 安全开关一共有3档,最外面档位和最里面档位为切断使能信号,中间档位接通使 能信号。

2.1.5 电子手轮



用作电子滚轮控制光标,在菜单列表,参数界面,变量表等界面有效。

示教状态时,也可用于控制机器移动(注V2.0版本才有此功能)。

手轮用于控制机器人运动时,需要设置相关参数如下:

V2-CRP-20150817-04

1. 操作参数(需要集成商权限): <参数设置>-<3 操作参数>

参数号	说明
操作参数38 手轮	设置为1,开启手轮

2.手轮参数(需要集成商权限): <参数设置>-<2 手轮参数>

参数号	说明
手轮参数– 1 直线运动最高速度(mm/S)	设置为200
手轮参数– 2 旋转运动最高速度(mm/S)	设置为200
手轮参数 3-8 J1-J8轴最高速度	设置为20
手轮参数-9平滑行数	设置为5
手轮参数– 10 点动量 mm	设置为0.1

3.手轮使用方法

点击操作方式按钮,选择 示式;选择 关节坐标;安全开关按下,屏幕右侧坐标区显示显示: J1 – J6 图标(J7 J8 需要开启)。点击对应图标或按键,该轴变为 🥻 有效。此时正反转动手轮该轴相应动作。

手轮快速旋转时候,机器人连续运动;手轮一个个刻度旋转时,机器人进入点动模式,点动 量为"手轮参数10点动量"。

2.1.7 USB接口(备用)

扶手另一侧有个USB盖帽,该接口为备用USB接口,目前没有启用。



2.2 界面介绍

安全

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

			说明]	
V2 作。同I	示教盒,键盘 时所有按钮,	盘加触摸操作。 输入框,选项	状态控制区 等都可点击	、坐标区、子菜单区均ī 操作。	可通过物理按键操
状 状态,i	态控制区、纠 弹出对话框等	≧标区、子菜单 ≩,物理键不会	区物理按键 弹出对话框	操作和点击操作有所不[,只变化状态。	司;点击可以切换
输	入框点击后,	系统自动识别	数字或字符	,并弹出对应全键盘或数	数字键盘。
所	有可以动作机	l器人的按键为	,同时,	只有通过物理按键才能动	」作,点击无效。
文	件操作 程序编	毒 参数设置 监	视 运行准备	编程指令 用户工艺 PLC	● 主菜单区
注	程序名 日 1204	更成时间 	- 31.13	直角坐标 X: 342.432	35%
1.80±13140	 20140210 ao 	2015-6-17 20:35	12897	Y: 131.855	
	⊟ 22 ₿ 5	2015-8-4 13:53	2889	Z: 10.491	——————————————————————————————————————
	Ē 55	2015-5-23 13:29	15	R: 1.00 - 0.00 - 0.00	
	🖹 7robot	2015-6-2 08:20	1196	A: -0.00 -0.05 -1.00	144 坐标区
	🖹 aout	2015-5-11 12:08	73	J7铀: 0.000 J8铀:0.000	
X PEN	🥃 call	2015-5-11 10:45	文件夹	角度 0.000 0.00 0.00	送丝控制
₩160	🗎 cir	2015-6-25 16:51	0		
₩快捷键					
	ID 时间 54 08-18 11: 55 08-18 11: 56 08-18 11: 57 08-18 11:	編号 提 50:13 1 示 50:13 237 修 50:13 1 示 50:15 237 修	示 教模式 抱闸控制动 改坐标 教模式 取消位置超 改坐标	加作	信息提示区
	0 58 08-18 11:	50:16 439 <u>4</u>	标文件保存成功,关	秋后,下次开机可以不回零	供大日二
	管理员 手动停」	上 <mark>示教模式</mark> 建度35% 	ヽ_ 工具 0 ヽ 用戶 ¬⊐	- 0 08-18 11:56:30 协1 🍋	₩ 7 4 4 5
	同志施小] 里安提	小 17番16思 1架作1	Б.Ж.		→ 「 菜 単 区

本图为信息提示区选中状态

1.示教器显示部分为8 英寸的彩色显示屏加触摸面板。用于显示机器人操作界面及进行相应 操作。

2.显示界面主要以三个大显示区(通用显示区、监视区、信息提示区)为主,另外四周分布 主菜单、状态控制、坐标区、状态显示和子菜单。

3.三大显示区可以通过 按键切换或者屏幕**直接点击**切换激活状态。当某一显示区被切 换选中时,该区域背景会改变或者出现光标条。当显示区切换时,状态控制、坐标区和子菜单将 发生变化。

通用显示区激活状态:程序列表时,显色蓝色光标条;程序处于打开时,背景为青色____。 监视区激活状态:背景为青色____。

信息提示区激活状态:显示蓝色光标条。

4.三大显示区中监视区可以关闭,当监视区显示时,通用显示区将自动缩为半幅显示;监视 区关闭后,通用显示区自动放大为整幅显示。

5.主菜单只能通过屏幕点击才能操作。

6.状态控制区,坐标区,子菜单区可以通过屏幕外侧对应按键进行切换操作,或直接屏幕点

1

2

3

4

5

6

8

0

10

11

击操作; 点击时,带角标按钮会弹出窗口,没有角标按钮切换状态。

7.图标或者区域,带三角型角标 的位置均可点击,并弹出对话框。

8.安全开关按下时,坐标区、子菜单区___按钮(移动机器人键)可以移动机器人。

2.2.1 主菜单区

文件操作	程序编辑	参数设置	监视	运行准备	编程指令	用户工艺	PLC

主菜单区,主要涉及本系统,相关大功能项目。包含:文件操作,程序编辑,参数设置,监视,运行准备,编程指令,用户工艺,PLC等。

文件操作: 主要用于系统与U盘之间进行文件操作使用。如备份, 拷入, 升级等。

程序编辑: 在程序处于打开状态有效, 主要用于程序行拷贝、复制、删除等操作。

参数设置: 主要用于设置相关机器人参数, 权限开启, 等设置。

监视: 主要用户监视机器人相关状态或数据。打开相关监视项,将开启监视区。

运行准备: 主要用于校准相关运行参数,如用户坐标,工具坐标,协同,零位,变量等。 编程指令: 在程序处于打开状态有效,涵盖当前系统所有可用编程指令。

用户工艺:用于配置相关工艺参数,如码垛、喷涂、焊接、视觉、远程、预约等。

PLC: 主要用于监视用户PLC梯形图。

2.2.2 通用显示区

	通用显示区,	主要用于显示程序列表或者程序打开界面。	如下:
--	--------	---------------------	-----

程序名	更改时间	大小(B)	
1234	2015-6-9 09:09	3743	
20140210	2015-6-17 20:35	12897	
22	2015-5-11 12:08	24	
5	2015-8-4 13:53	2889	
35	2015-5-23 13:29	15	
🖹 7robot	2015-6-2 08:20	1196	
🖹 aout	2015-5-11 12:08	73	
📁 call	2015-5-11 10:45	文件夹	
🖹 cir	2015-6-25 16:51	0	•
•		Þ	

当程序列表处于激活状态,子菜单栏将变为程序文件操作菜单。如下:

新建更名备份加密/解密删除打开10盘打开拷贝到10盘

选中某个程序,点击子菜单栏<打开>键,打开程序编辑界面,如下:

1	MOVJ VJ=10.0% GP#01 PL=0	
2	MOVJ VJ=10.0% GP#02 PL=0	
3	PALLET#(5)	
4	MOVJ VJ=10.0% GP#85 PL=0	
5	MOVJ VJ=10.0% GP#90 PL=0	~
6	MOVJ VJ=10.0% GP#91 PL=0	
7	MOVJ VJ=10.0% GP#92 PL=0	
8	MOVJ VJ=10.0% GP#85 PL=0	
9	INC GI#(95)	
10	IF GI#(95)>16.000 0	
11	SET GI#(95) 0.000	\sim
12	FNDIF O	

目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

在程序编辑界面下,主菜单<程序编辑>和<程序指令>可用,同时子菜单栏变为程序编辑菜 单如下:

	改变指令	运动	逻辑	程序编辑	上一条指令	保 存	关闭	
--	------	----	----	------	-------	-----	----	--

点击子菜单<运动>、<逻辑>、<程序编辑>,将弹出对话框,客户可以直接在弹出窗口中选择使用。



2.2.3 监视区

监视区主要用于查看机器人当前的状态,数据等。包含坐标、时间、电机、IO口、PLC、总 线、硬件、软件信息、预约状态。

点击主菜单<监视>--<1 坐标>--<1 关节坐标>,将打开关节坐标监视区,如下,

壏	1 视	运行准备	r	编程指令	用
<u>1</u>	坐标	Þ	1	关节坐标	
2	时间		2	直角坐标	
<u>3</u>	电机	۲	<u>3</u>	工具坐标	
<u>4</u>	ΙОП	•	4	用户坐标	
<u>5</u>	PLC	۲	5	程序点坐标	
6	总线	•	6	空间轨迹	
7	硬件	•	7	监视点位置	
8	软件状态	ž.			
<u>9</u>	预约状系	2		H.	行:

关节坐	标 理论	反馈	差值
J1轴:	37.6563	37.656	-0.000
J2轴:	101.844	2 101.8	44 0.00
J3 轴:	-22, 593	6 -22.5	i94 0.00
J4轴:	34.4394	34.439	-0.000
J5轴:	74.0754	74.075	0.000
J6轴:	82.5566	82.557	0.000
J7轴:	0.0000	0.000 0	. 000
J8轴:	0.0000	0.000 0	. 000

监视下拉菜单

坐标监视区

点击子菜单中的<退出>键,可以关闭监视区。

2.2.4 信息提示区

信息提示区主要用户提示机器人工作信息,报警,记录等。包含:信息提示、重要提示、报 警信息、操作记录。

菜单可以通过点击屏幕图标,或者物理按键,选中该菜单。

1

2

3

4

5

6

8

0

10

11

对应子菜单被选中时,该菜单将显示"[]"。如下操作记录被选中。

ID	时间	编号	提示
1 996 🚺	08-19 09:38:02:367	3	没有检测到键盘! 请检查线路, 或者重启系统!
() 997	08-19 09:38:04:670	2	端口1错误!
1 998 🚺	08-19 09:38:04:682	2	端口3错误!
🛈 999	08-19 09:48:53:039	1	正在打开文件,请稍等
1000 🚺	08-19 09:48:53:119	1	文件打开成功
	Tente Bran		THE CONTRACT OF A DESIGN AND A
信息提示	、 重要提示 报警(言息	[操作记录]

信息提示:主要为机器人工作状态的一些普通信息。

重要提示:主要为机器人工作过程中一些主要重点关注的信息。

报警信息:主要为机器人报警的信息。

操作记录:为机器工作过程中的后台记录,所有信息都会写入操作记录,如程序运行起始, 程序启动,停止,打开,关闭,通讯的数据等等。

状态控制区主要包含机器人相关的一些状态控制,如示教移动方式(轴禁 🖳 止、按键移动、手轮移动、摇杆移动),坐标系(关节、直角、用户、工具), ^{按維移动}伺服上下电,M16X快捷键,强制输入输出,HOME点等。 该区可以通过点击图标切换,或者点击后弹出窗口切换。也可通过按键切 换。 当状态控制区某些状态发生变化时,坐标区将发生相应变化,如: ^{关节坐标} ▶ + ★ , 安全开关按下,坐标区无变化。 M160 • • M169 Find the set of the set ÷ ● 伺服上电 ▶ + ★ + ◆ , 安全开关按下,显示: J1 – J6 (J7 J8 需要开启)。 ^{≸X移动} Home ^{★ † ± 4} ______+ <mark>→</mark> + <mark></mark>→, 安全开关按下,显示:J123或J245 引导轴。 ^{翻™动} Home _{关节坐标} → 开启时,安全开关按下,显示:GP96 GP97 GP98 GP99。

2.2.5 状态控制区

2.2.6 坐标区

安全

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



2.2.7 状态显示

状态显示主要显示当前机器人使用的状态情况,包含权限、运行状态、工作模式、速度、工 具坐标号、用户坐标号、时间、协同状态。

管理员 手动停止 示數模式 速度20% 工具 0 用户 0 08-18 12:42:47 协1 协2

权限,显示当前权限;可以通过双击打开权限设置窗口。

运行状态,显示机器人当前运动状态。

工作模式,显示机器人当前工作模式。

速度区域,显示当前速度(根据模式,显示示教和再现速度);可以点击弹出调速窗口。

工具坐标区和用户坐标区,显示当前的工具和用户坐标号;可以通过单击打开工具坐标和用 户坐标设置界面。

时间,显示系统当前时间。

协同状态,显示当前协同1和协同2状态,当背景为黄色时,表示该协同开启。

2.2.8 子菜单区

子菜单区主要作为焦点区域的辅助按钮。根据焦点区域的不同,而发生改变。 子菜单区可以点击图标,或者对应物理按键来操作。



11

1

2

3

4

5

6

Х

0

10

2.3 示教、再现、远程调速

2.3.1 示教调速方法

1.松开安全开关,点击坐标区 4.5% ,在弹出下面窗口中,直接选择速度图标或拉动滑块调 速。



2.单击状态显示栏中的 速度10% 区域。在弹出的上面窗口中选择或拉动滑块调速。

该区域速度在0.001-30%以内时,为 速度10% 绿色安全速度;速度在35%-65%时,为 速度45% 灰色常规速度;速度在70%-100%时,为 速度95% 红色警示速度。

3.直接点击坐标区 ☎ 图标对应的物理按键: < + >键每次增加5%速度, < - >键每次减少 5%速度。

2.3.2 再现、远程调速方法

再现、远程速度调节方式与手动调速方法一样,提供四种方式:

1.点击坐标区,在弹出下面窗口中,直接选择速度图标或拉动滑块调速。

5%	10%	15%	35%	50%	75%	100%
●00	● ⑩	●⑩	●⑩	● ⑩	●⑩	● ⑩
自动速度	自动速度	自动速度	自动速度	自动速度	自动速度	自动速度
15						

2.单击状态显示栏中的 速度10% 区域。在弹出的上面窗口中选择或拉动滑块调速。

该区域速度在0.001-30%以内时,为 速度10% 绿色安全速度;速度在35%-65%时,为 速度45% 灰色常规速度;速度在70%-100%时,为 速度95% 红色警示速度。

3.直接点击坐标区 🔤 图标对应的物理按键: < + >键每次增加5%速度, < - >键每次减少

5%速度。

4.直接点击(Ⅴ↑;")V↓"]调整运行速度。

3 手动各个关节和坐标

3.1 示教盒正确操作姿势

1. 左手手臂放在示教盒线缆和扶手中间位置,手掌握住示教盒安全开关侧扶手,食指、中指 放在安全开关上。如下图所示。



2. 左手提起示教盒,翻转,显示界面向上,将示教盒托于腹部合适位置。右手操作示教盒触 摸屏、按键、开关等。如下图:



E

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

11

3. 站立位置,操作人员应站立在机器人运动范围之外,位于前方或侧面。要方便观看机器人 运动。同时要密切关注运动范围内是否有障碍物或者人员进入。如遇紧急情况,需要立刻按紧急 按钮停止机器人动作。



3.2 手动各个关节和坐标

- 1. 确保各个部件接线正常。
- 2. 接通机器人控制柜输入电源。
- 3. 找到控制柜电源总开关,将开关调整到开启状态。此时机器人控制系统开启。如下图:

CRP Robotics Co.Itd Copyright@ 2011 CRP all right reserved CRP System is starting Please waiting		

等待系统开机完成如下:如有报警,请点击 ^R "R"复位键,复位报警,如果报警不能复

位,请检查线路或设置。

文	牛操作	程序编辑	参数设置	监	视	运行社	隹备	编程指令	用户工艺	I	PLC	
	程序名				更改时	间			大小(B)		▲ 6.00	01°
*	1234 🗎				2015-	6-9 09	:09		3743			1
轴禁止	20140	0210			2015-	6-17 2	0:35		12897		<u>只</u> 4/08	<u>≭</u>]反
	22				2015-	5-11 1:	2:08		24			
	35				2015-	8-4 13	:53		2889			
	35				2015-	5-23 1	3:29		15			
	🖹 7robo	ot			2015-	6-2 08	:20		1196		气检	送
	🖹 aout				2015-	5-11 1	2:08		73			h
	📁 call				2015-	5-11 1	0:45		文件夹		送丝排	空制
M160	🖹 cir				2015-	6-25 1	6:51		0			
M169	🖹 ores				2015-	6-17 2	0.35		2307		•	
M快捷键			aou	ıt								
	ID 🖡	前	编号	- 损	示							
	057 0	08-19 14:24:0	04 237	修	3改坐标	ñ 1	-1			_		
	058 0	08-19 14:24:0	04 439	坐	2标文件	F1朱仔成 /*****	坊, 天礼	則后,卜次升	机可以不回零	F		
伺服下电	0 59 0	08-19 15:09:0 08-10 15:00:0	27 1	以	利用してき	<u>给打开</u> 。 妖圣闻						
	0 61 0	8-19 15:09:0 8-19 15:09:0	28 1	杖	所可201 5同1已:	经关闭					Ţ	
	管理员	手动停止 <mark>才</mark>	、 <mark>教模式</mark> 点:	动:0.1	Ĩ	具 2	用户	0 08-1	9 15:09:4	1 协1 セ	<u> </u>	
	新建	更名	备份			₩	除	打开U盘	打开	拷贝到t	虚	

V2-CRP-20150513-04

4. 将模式开关拨到示教模式档位



5. 点击 探 图标或者按对应按键,使图标变为 是 按键移动。

6. 点击 圖 图标, 或者按对应按键, 使图标变为 圖 同服上电。如果无法变为伺服上电, 请 按照信息提示区提示内容处理故障。

7. 确认当前处于 🔆 关节坐标系下。如不是,请点击图标, 在弹出窗口中选择。





此时屏幕坐标区将显示

轴运动图标:

安全

目

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

 J1
 J2
 J3
 J4
 J5
 J6

 使用右侧对应坐标键<+>和<->, 动作各个关节。机器人对应

 关节开始相应动作。

 9. 点击
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ
 シ</td

对应的坐标方向开始运动。

运动过程中如果感觉速度太慢,可以参考【2.3.1 示教调速方法】调整速度。

4 编写程序试运行

【3手动各个关节和坐标】正常之后,开始编写程序试运行。

4.1 示教编程步骤

编程图例:



相关指令:

MOVJ:关节运动MOVL: 直线运动VJ: 关节运动速度倍率VL: 直线运动速度倍率PL: 平滑度USE: 工具坐标ARCSTART: 启弧ARCEND: 启弧结束

编程步骤:

1.将模式开关转到示教模式。

2.选择适合的工具坐标系。

3.进入程序列表界面。

文	牛操作	乍	程序	编辑	参数设置	监	视	运行	准备	编程	指令	用户工艺		PLC	
	程序	7名					更改明	间				大小(B)			65%
	E	1234	:				2015-	6-9 0	9:09			3744			25
按键移动	E	2014	0210				2015-	6-17 :	20:35			12897			于动速度
	E	22					2015-	5-11	12:08			24			
	Ē	5					2015-	8-4 13	3:53			2889			
	Ē	55					2015-	-5-23 :	13:29			15			•
		7rob	oot				2015-	-6-2 01	3:20			1196			气检关
* ###		aout	:				2015-	-5-11 :	12:08			73			· 🔒
大卫主孙		call					2015-	-5-11 :	10:45			文件夹			送丝控制
M160	Ē	cir					2015-	6-25 :	16:51			0			
M169		Coor	h				2015-	6-17	20+35			☆件束		•	
₩快捷键			- 1		7rol	oot									
	ID		时间		編为	疗 _ 投	是示 	let albert la							
		5	08-20 1	.6:04:16	125	ر د ا	く1年1禾イ 柴津 武工	子成-切 +							
		0 7	08-20 1	6.04.41	130	्र म	小生水ら 反省損イ	位							
伺服上电	ŏ,	8	08-20 1	6:04:43	134	- 7	と住肥隆	₽ 余成功							
	<u>()</u> 9	9	08-20 1	7:29:23	148	Į	又消操作	ŧ						-	
	Ţ	「家」	手动(亭止 <mark>示</mark>	教模式 词	惠度659	6 7 I	具 1	用户	0	08-20	17:29:39	9 协1	协2	
	新	建	更	名	备份	加密	/解密	₩	除	打升	FU盘	打开	拷贝	到U盘	

4.点击子菜单 新建 按钮。

5.在弹出的窗口中输入新建程序名称(如: 5555)。文件名输入完成后,点击<确定>。此时在 程序列表界面将显示新建的程序,如下: 安全

1

2

3

4

文件	+操作		程序	编辑	参数设置	监	视	运行准备	编程指令	用户工	艺	PLC	
	程序	名					更改時	前		大小(B)		•	25%
		1234					2015-	6-9 09:09		3744			
按键移动		2014	0210				2015-	6-17 20:35		12897			于如愿居
		22					2015-	5-11 12:08		24			
		5					2015-	8-4 13:53		2889			
		55					2015-	5-23 13:29		15			- 🔷
	新建	12日に しちょう しんしょう しんしょ しんしょ	序名										气检关
ジ ^{羊井央転}													
55	55	5						当前值 :					\mathbf{X}
00		<u> </u>	0					泡围: U - 18	3				<u>/ </u>
1	ļ.	2	2	3 *	4	5	5 ~	6	7 *	8	9 (0,
Q	~	V	V	E-	R		Τ'	Y`	U	- ^{-}}	0		P ¹
中	А	+	S	=	D	F	(G ł	H J		< [*]	_	ñ
Shif	ť	Z	2 <	X	C	y ,	Paste V	В	N	M	全选	3	确定
Fn		清	除	恢复	前删				后删	\triangleleft	行首		\triangleright

程序名	更改时间	大小(B) 🔺
1234	2015-6-9 09:09	3744
20140210	2015-6-17 20:35	12897
22	2015-5-11 12:08	24
₿ 5	2015-8-4 13:53	2889
55	2015-5-23 13:29	15
 5555 	2015-8-20 17:29	1682
🖹 7robot	2015-6-2 08:20	1196



安全

1

2

3

4

5

6

8

0

10



7.按住安全开关,再通过示教盒上的坐标键,移动机器人末端到程序点1的位置。点击子菜 单<运动>图标,弹出如下窗口,点击<MOVJ>图标。

或者点击主菜单<编程指令>--<1运动>--<1 MOVJ>。

1	MOVJ 关节运动
2	MOVL 直线运动
<u>3</u>	MOVC 圆弧运动

弹出指令编辑窗口,如下:

MOVJ	VJ 30.0 PL 0	
T		

如果需要修改数据,直接点击数据区域,将自动弹出数字键盘,输入后点<确定>。



按照要求输入相应参数后,按 指令正确 。该指令行将显示到程序编辑窗口。如下

MOVJ VJ=30.0% PL=9 TOOL=1

程序点1的指令编辑完成。

8.按住安全开关,再通过示教盒上的坐标键,移动机器人末端到 程序点2 的位置。点击子菜 单<运动>图标,弹出如下窗口,点击<MOVJ>图标。

或者点击主菜单<编程指令>--<1运动>--<1 MOVJ>。



按照要求输入相应参数后,按 指令正确 。该指令行将显示到程序编辑窗口。如下。

目录

M-540、500时安区		- T
1 MOVJ VJ=3 2 MOVJ VJ=3	0.0% PL=9 T00L=1 0.0% PL=9 T00L=1	\square
程序点2 的指令编辑完	成。	
9.重复7或8步骤,VJ速 MOVJ、 、	≅度改为25%,PL值改为0。 VJ 25 PL 0 ▼	输入 程序点3 的指令行。
1 MOVJ VJ=3 2 MOVJ VJ=3 3 MOVJ VJ=2	0.0% PL=9 TOOL=1 0.0% PL=9 TOOL=1 5.0% PL=0 TOOL=1	
10.点击主菜单<编程指	≨令>−<5 焊接>−<1 ARC S	TART>,弹出如下窗口。
arcstart ()	Y Y	
按照要求输入相应参数	⊄后,点击 <mark>å令正确</mark> 按键,该	指令行将显示到程序编辑窗口。
1 MOVJ VJ=3 2 MOVJ VJ=3 3 MOVJ VJ=2 4 ARCSTART#	0.0% PL=9 TOOL=1 0.0% PL=9 TOOL=1 5.0% PL=0 TOOL=1 (0)	
11.重复以上类似的步骤 1 MOVJ VJ=3 2 MOVJ VJ=3 3 MOVJ VJ=2 4 ARCSTART# 5 MOVL VL=1 6 ARCEND#(0 7 MOVJ VJ=2 8 MOVJ VJ=3	聚。将各程序点和各指令输 0.0% PL=9 TOOL=1 0.0% PL=9 TOOL=1 5.0% PL=0 TOOL=1 (0) 0.0MM/S PL=0 TOOL=1) 5.0% PL=0 TOOL=1 0.0% PL=9 TOOL=1	入完成,如下。
12.点击子菜单区 通过以上步骤,该实例	[┲] ,再点击 × ๗ , 则程序创建完成。	关闭程序编辑界面。

4.2 实例程序试运行

4.2.1 准备工作:

相关参数

参数类别	参数项	参数值	说明
操作参数		0	不移动:试运行结束光标停止在该行
(集成商权 限)	13 试运行光标顺序移动	1	向下移动:试运行当前行结束后,光标移动到下 一行。

参数修改步骤,首先点击状态显示栏中,F家,,或者主菜单<参数设置>--<7系统参数 >--<1操作权限选择>,在弹出的界面中输入集成商密码,后点击<确定>,修改权限为集成商权限。

然后点击主菜单<参数设置>--<3 操作参数>,在弹出的程序列表中移动光标选择[13 试运行 光标顺序移动],然后双击该参数,或者点击子菜单区<修改>,在弹出的数字键盘中输入:0或 1,后点击<确定>,该参数修改完成。

其他准备

1.切换到允许动作机器人状态

2.通过前面【2.3.2 再现、远程调速方法】介绍的四种速度调方式,调整手动速度到一个 合适的速度。建议调整后速度倍率不要超过50%。调整后的速度倍率可以在状态显示区显示 速度10%。。

4.2.2 程序试运行

1.返回程序列表界面,如下:

程序名	更改时间	大小(B)
∃ 1234	2015-6-9 09:09	3744
20140210	2015-6-17 20:35	12897
22	2015-5-11 12:08	24
5	2015-8-4 13:53	2889
55	2015-5-23 13:29	15
5555	2015-8-20 17:29	2526
🖹 7robot	2015-6-2 08:20	1196

2.点击选中需要运行的程序,如上图中5555。然后双击该程序或者点击子菜单中<打开> 键,打开该程序,进入程序编辑界面。如下。

1	MOVJ VJ=30.0% PL=9 TOOL=1	
2	MOVJ VJ=30.0% PL=9 TOOL=1	
3	MOVJ VJ=25.0% PL=0 TOOL=1	
4	ARCSTART#(0)	
5	MOVL VL=10.0MM/S PL=0 TOOL=1	^
6	ARCEND#(0)	
7	MOVJ VJ=25.0% PL=0 TOOL=1	
8	MOVJ VJ=30.0% PL=9 TOOL=1	

6

7

8

9

10

目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.点击屏幕中的光标光标移动键,移动光标到需要试运行的程序行前面,如第二行前面。



4.按住安全开关。再持续按住

1 按键。系统控制机器人执行光标所在行的指令。如

机器人动作,IO输出,运算,逻辑……。

注意	
当光标在IF、WHILE、SWITCH指令结构中时,系统将提示出错。试运行前,请将光	
标移动到指令结构之外。	
试运行MOVC指令定义各点时,机器人的运动轨迹为直线运动,还望了解。	

1

2

3

4

5

6

8

0

10

11

5 程序运行

【4.2.2 程序试运行】程序试运行无误后,开始程序运行。

5.1 启动



3.选择合适的运行速度。参考【2.3.2 再现、远程调速方法】调整。



4.前面的准备工作完成后,点击 🕜 🕤 按键,系统弹出提示框:

再现模式下,按下运行按钮,需要运行程序,需要再按一次 运行按钮,或者 点击界面放弃

再次点击 💽 💿 按键,程序按照前面示教的点位、动作、逻辑,开始运行。

运行界面如下图:

安全	
目求	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

文	件操作	程序编辑	参数设置	监视	运行准备	编程指令	用户工艺	PLC	:
	1 M 2 M 4 A 5 M 6 A 7 M 8 M	OVJ VJ=30. OVJ VJ=30. OVJ VJ=25. RCSTART#(0 OVL VL=10. RCEND#(0) OVJ VJ=25. OVJ VJ=30.	0% PL=9 T 0% PL=9 T 0% PL=0 T) 0MM/S PL= 0% PL=0 T 0% PL=9 T	00L=1 00L=1 00L=1 0 T00L=1 00L=1 00L=1					555% ●00 自动速/ 单十三
M160 M169							16 d-*		焊接有
₩快捷確	ID	时间	\59 编号	555 F 提示			艺行:8	当前:2	Q
	 26 27 28 29 30 	08-20 19:45: 08-20 19:45: 08-20 19:45: 08-20 19:45: 08-20 19:59:	56 1 56 237 56 1 56 441 46 388	再现模5 修改坐林 再现模5 状态撤销 按下开	式 抱闸控制动 示 式 开始位置超 肖 始按钮,程序正	作 差检测 问运行		Ŧ	A V 焊接监
	厂家 改变指令	<mark>前进运行</mark>	<mark>再现模式</mark> 运 逻辑	基度55% エ 程序编辑	具 1 用户上一条指令	7 0 08-20 保存)19:59:52 关闭	协1 协2	

5.2 暂停(停止)

■ 程序运行过程中,如果需要暂停(停止),请点击 **↓** 按键,系统减速停止程序运行和 机器人动作。

为确保安全,建议多次点击 按键同时观察,信息提示区是否提示:按下停止按钮

1	D	时间	编号	徒不		
C	38	08-20 20:11:47	390	按下停止按钮		
C	39	08-20 20:12:16	388	按下开始按钮,程序正向运行		
C	40	08-20 20:12:16	1	焊接电压 电流 20.000 20.000		
C	41	08-20 20:12:21	390	按下停止按钮	_	
G	42	08-20 20:12:21	5	程序退出	-	1

■当程序运行方式为单程序行运行⁺⁺⁺时,程序运行完一行后,系统减速停止程序和机器人 ^{単行运行} 运行,系统处于静止而不是停止状态,需要按 **1** 按键,停止程序。

■ 切换模式开关到示教模式或再现模式,程序强行停止。系统处理时,将直接切断脉冲、 关闭使能、开启抱闸,该方式会造成机器人冲击,不建议使用。

3

4

5

6

0

10

5.3 调速,运行方式,工作模式切换

■ 调速:

在暂停(停止)状态下,参考【2.3.2 再现、远程调速方法】调整运行速率。在状态栏显示: 建度10%。



■ 运行方式切换:

1.程序运行中,可以直接点击运行方式图标,来回切换 ♀♀ 。当需要切换到 ↔ 时,则 需要先停止程序再切换。

2.在暂停(停止)状态下,点击运行方式图标,在弹出窗口中点击选择,或者按坐标键<+>和<->,任意切换运行方式。

3.在再现模式或者远程模式下,程序处于连续运行方式 ,当M216辅助继电器有效时,当 前程序将切换一次到单程序运行方式 , 当单程序运行停止后,系统将自动复位M216辅助继电 器为无效,程序运行方式继续为之前的**连续运行方式**。本功能主要用于:远程模式下,连续运 行的程序需要单程序运行一次停止,方便整个流水线停止在一个固定状态。

备注:需要使用本功能时候,需要PLC做如下调整:



■ 程序运行中,工作模式切换:

当前处于再现模式,程序如果正处于运行中,则需要使用停止键 按键,停止程序运行。然后切换模式开关到需要的模式(示教模式或远程模式)。

5.4 停止后再启动

■ 工作模式没有发生改变, 还是为再现模式

该模式下,通过按停止键 按键,程序停止运行。系统减速停止程序运行和机器人动 作。在该方式下停止程序后,程序相关的所有内部状态、输出口、计数器、变量等均将保持。再 次启动时,直接按 方 按键,程序继续正常执行。

■ 工作模式发生变化,切换到了示教模式。

1. 相关参数(需要集成商权限): <参数设置>-<3 操作参数>

V2-CRP-S40、S80简要使用手册

参数类别	参数项	参数值	说明
操作参数	18 连续运行模式 下光标初始位置	0	当前行:从示教模式切换到再现或远程模式时,当处于 连续运行方式时,程序运行光标位于示教模式下,所指 定指定行。
		1	程序开始:从示教模式切换到再现或远程模式时,当处 于连续运行方式时,程序运行光标跳转到程序首行。

2.不同参数程序启动过程。

当<操作参数>中18连续运行模式光标初始参数位置,设置为0时。

无限循环方式 读下,切换工作模式开关到再现模式,然后按 这 按键,程序从示教

模式下光标所在行开始运行。如下图:

文	件操作	程序编辑	参数设置	监视	运行准备	编程指令	用户工艺	PLC
M160	1 M 2 M 9 A 5 M 6 A 7 M 8 M	OVJ VJ=30.(OVJ VJ=30.(OVJ VJ=25.(RCSTART#(O) OVL VL=10.(RCEND#(O) OVJ VJ=25.(OVJ VJ=30.(9% PL=9 T(9% PL=9 T(9% PL=0 T(9% PL=0 T(9% PL=9 T(9% PL=9 T(00L=1 00L=1 00L=1 0 TOOL=1 00L=1 00L=1				1% 回自动速度 无限循环
MI69 M快捷键			\55	55			总行:8	
	ID	时间	编号	提示				
	() 20	08-20 20:29:	57 1 50 007	再现模式	党 抱闸控制动 ⊐	作		A V 焊接监视
	021 022	08-20 20:29:	ວອ 237 58 1	◎ 収坐∜ 再现模=	ァ 代 开始位署招	差检测		
伺服上电	0 23	08-20 20:29:	58 441	状态撤销	N ZIXAILLAKA €			
	① 24	08-20 20:29:	59 388	按下开如	台按钮,程序正	向运行		-
	厂家	<mark>前进运行</mark> ∓	F现模式	【度01%】 エ	具 1 用户	0 08-20	20:30:01	协1 协2
	改变指令	· 运动	逻辑	程序编辑	上一条指令	保存	关闭	

当<操作参数>中18连续运行模式光标初始参数位置,设置为1时。

连续运行方式一下,切换工作模式开关到再现模式,光标自动跳转到程序第一行,并弹出 提示框:

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

11

5.5 紧急停止

	警告	
1. 自动运行中,	如果发现机器人工作异常,	应该快速按下紧急停止按钮。
2. 紧急停止后,	机器当前状态有可能异常。	复位机器报警时,需要特别注意。

当机器人处于再现模式,程序正处于运行中。使用紧急停止按钮停止程序后。再次启动机器 人运行需按照以下步骤:

1.首先,检测机器人本体,工装夹具等是否异常?能否继续运行程序?

1.然后旋转松开紧急停止按钮。

2.按R键,复位当前报警信息。

3.点击伺服电机上电按钮,伺服点击上电。

4.降低再现运行速度,切换工作方式为单段运行。

5.按多次点击运行键,测试程序工作是否异常。

6.确认机器人工作没有异常后,提高运行速度,切换工作方式为连续方式。

7.点击程序运行键,机器人开始工作。

十分感谢您选用本公司产品! 本系统相关手册请妥善保管,以备需要时查阅! 如设备需要转手,请将相关资料一并转交对方! 本系统相关手册未做说明的按键、功能、选项视为不具备,请勿使用!

修订说明:

2015-8-20 初稿

成都卡诺普自动化控制技术有限公司

www.crprobot.com 四川省成都市成华区龙潭工业区华冠路199号 电话:028-84203568 传真028-83951758